

Инструкция по эксплуатации клапана Runxin F56A1

Клапан **Runxin F56A1** предназначен для ручного управления бытовыми системами фильтрации воды. Он обеспечивает три основных режима работы:

- **Service (Фильтрация)** — штатный режим очистки воды.
- **Backwash (Обратная промывка)** — очистка фильтрующей загрузки от накопившихся загрязнений.
- **Fast Rinse (Быстрая промывка)** — уплотнение загрузки и удаление остатков загрязнений после обратной промывки.

Порядок промывки

1. Переведите ручку в положение **Backwash**.
2. Выполняйте обратную промывку **10–15 минут** или до появления чистой воды в дренажном шланге.
3. Переведите ручку в положение **Fast Rinse**.
4. Выполняйте быструю промывку **3–5 минут**.
5. Верните ручку в положение **Service** и продолжайте эксплуатацию фильтра.

Как переключать режимы

- Перед поворотом **нажмите ручку вниз**, затем поверните её до нужного положения.
- Переводите ручку только в фиксированные положения.
- Не прикладывайте чрезмерное усилие и не пытайтесь вращать ручку дальше ограничителей.
- Клапан допускает переключение под рабочим давлением, однако делать это рекомендуется плавно.

Периодичность промывки

Рекомендуемая частота зависит от качества исходной воды:

- песчаный фильтр — **1 раз в 7–14 дней**;
- угольный фильтр — **1 раз в 7–14 дней**;
- при заметном снижении напора или ухудшении качества воды промывку следует выполнить внепланово.

Условия эксплуатации

- Рабочее давление: **1,5–6 бар (0,15–0,6 МПа)**.
- Температура воды: **от +5 до +50 °C**.
- Использовать только для холодной воды.
- Не допускать замерзания клапана и фильтра.

Меры безопасности

- Не оставляйте клапан в промежуточном положении.
- Не используйте удлинители или инструменты для поворота ручки.
- При обнаружении протечек или повреждений прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисную организацию.
- После каждого обслуживания убедитесь, что клапан установлен в режим **Service**.



